

AIREC registratore vocale intelligente



Manuale dell'utente



- *Si prega di leggere attentamente questa guida all'uso prima di utilizzare*
- * Se desideri leggere i dati, assicurati di utilizzare il cavo dati originale *

Questa macchina deve essere caricata con una tensione di 5 V; l'uso di una ricarica rapida a 9 V potrebbe causarne il surriscaldamento

Installare l' app AIREC e creare il proprio account.

QR



Cerca nei download di AIREC nell' App Store



AIREC

AIREC



Metti l'interruttore in posizione alta per accendere il dispositivo.





Fai salire per aprire



Fai clic su "Diminuire"
per spegnere.

Apri l' app AIREC, fai clic su " + Unconnesso " e poi su " Connetti il dispositivo ".




Per connettersi: il logo Bluetooth lampeggia
Connesso: il logo di Bluetooth è stato corretto.


Registrazione dell'app



Accedi all'interfaccia di registrazione



Inizia la registrazione




Annulla salvataggio
Salva la registrazione

Seleziona la funzione

Come utilizzare l'app



Fai scorrere verso il basso per aggiornare i file / Riproduzione / Sospensione / Progresso



Trascrizione / Riassunto / MindMap



Scorrere verso sinistra per eliminare/modificare i file. Se si verifica un problema con la riproduzione dei file, è possibile eliminare il file locale e scaricarlo nuovamente.



Altre operazioni

Registrazione locale (Non collegata al telefono)



Fai un pull-up per iniziare la registrazione



Premi leggermente per sospendere o riprendere la registrazione (la memoria rimanente viene visualizzata durante la sospensione)



Premi due volte per bloccare lo schermo e un'altra volta per sbloccarlo.



Premi a lungo per 2 secondi per salvare la registrazione / Premi a lungo per 2 secondi per riprendere la registrazione



Scorri verso il basso, salva e chiudi

Registrazione locale (connessa al telefono)



Premi per 2 secondi per iniziare la registrazione



Premi per 2 secondi per salvare la registrazione

Impostazioni di
base



Se non puoi usare il dispositivo normalmente, premi e tieni premuto il pulsante per 15 secondi per riportarlo alla configurazione di base.

Carica

Si raccomanda di collegare il computer al caricabatterie utilizzando il cavo dati originale. Se si utilizza un adattatore, si consiglia di impiegare un adattatore di alimentazione con corrente di ricarica pari o inferiore a 1A; in caso contrario, potrebbe causare danni al dispositivo o rappresentare un pericolo. Stato della ricarica: il livello della batteria sullo schermo cambia rapidamente; quando è pieno, lo schermo mostra 'Carica completa'. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di effettuare cicli di carica e scarica. almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria.

Parametri di funzione

Tipo di prodotto	Registrazione di app intelligenti	8GB	Può essere salvato in posizioni diverse 67,5 ore
Metodo di registrazione	Accendere per registrare, spegnere per risparmiare energia	16GB	Può essere salvato in circa 135 ore
Tasso di campionamento	48KHz	32GB	Può essere salvato per circa 270

			ore
Tasso di bit	256kbps	64GB	Può essere salvato per circa 540 ore
Formato di registrazione	WAV	128GB	Può essere salvato per circa 1080 ore

★★★ Questo dispositivo è dotato di un sistema intelligente di reset. Prima di collegare il computer, è consigliabile salvare il file in corso di registrazione. A causa dell'effetto di registrazione nitido e dei parametri di alta qualità audio di questo prodotto, il file risultante è relativamente grande. Si prega di recuperare i dati tempestivamente. La nostra azienda non è responsabile di eventuali perdite di informazioni.